

Visit
www.streettennis.com
 and register to the



Street
 TENNIS™

The STREET TENNIS Kit™

Original Recreational Kit Content

- 2 x Base Stands - 2 x Base Stand Plugs - 4 x Post Sections	- 2 x Post Connectors - 2 x Post Caps - 1 x Net 12'	- 2 x Rackets - 1 x Match Ball - 1 x Rally Ball	- 3 x Chalks - 1 x Kit Bag - 2 x Hooks - 2 x Ropes
--	---	---	---

Recreational Plus Kit Content

- 2 x Extra Rackets	- 1 x Extra Match Ball	- 1 x 17' Net (instead of 12')
---------------------	------------------------	--------------------------------

Installation Guide

1. FILL BASE STANDS (one time process)

The base stand can be filled with fine cement powder, sand or water. For maximum net stability, Street Tennis Inc. recommends the use of cement powder*. To fill the base stands with cement or sand, make a funnel by removing the lid and cutting the bottom out of a large empty plastic beverage container. Place the top of the bottle in the hole and pour in the cement powder or sand. Once filled, close the hole with the plugs.

2. ASSEMBLE POSTS

Connect 2 post sections together with the post connector. Repeat for second post.

3. INSERT POSTS IN BASE STANDS

Slide each assembled post into the base stand until it is flush to the bottom and base stand is flat to the ground.

4. INSTALL NET

Open the bottom of the sleeve at one end of the net and slide it over a post. Repeat for opposite end.

5. PLACE CAPS ON POSTS

A) If you are playing on a hard surface, simply place the cap on top of each post.

B) **OPTIONAL:** If you are playing on grass, hard packed dirt, or sand, install the stabilizer cord in the post cap. Slide one end of the cord through the hole in the cap from the top to the bottom. From the bottom of the post cap tie a knot in the cord. The cord should not be able to pass through the hole in the post cap. Place the post cap on the post. Repeat for second post cap.

6. NET PLACEMENT*

Select a court area approximately 12' x 44'. Line up the net straight across the court at 22'. Make sure net is as firm as possible by tightening the draw strings at the top of the net on each post. If you are using the 17' net, select a court area approximately 17' x 48' and line up the net across at 24' instead.

Note: If you are using option 5(B) (above) you will be able to maximize the net's tension by pulling the strings (connected to each post top) back about 4' and securing it in the ground using the hooks.

*Using cement powder will give the firmest net tension because it is the heaviest substance by volume.

Street Tennis Rules

RALLY FOR SERVICE

Hit the ball back and forth (Rally), the first one to either hit the ball out of bounds or miss a shot will serve second.

PLAY

Change service every 5 points. Service must bounce once, in bounds in the opposing player's court before the ball is in play. (Cross court service is optional).

SCORE

Points are gained by your opponent missing or failing to return shots that land in bounds on his or her side of the court. The first player to reach 21 points is the winner. You must win by two points 21 - 20 is not a win, if this is the case you must continue until there is a 2 point difference to determine a winner.

Note: Experienced players may wish to use traditional tennis scoring.

PLAY SAFE*

Street Tennis™ is a branded concept designed to encourage tennis play everywhere. It can be played on a quiet street, in a driveway or on a freshly cut lawn or in a gym. Street Tennis Inc. does not promote or encourage Street Tennis™ play in or near busy traffic areas. When used on a public transport way, Street Tennis should always be used simultaneously with warning indicators for oncoming traffic and in compliance with applicable municipal laws. Parents' supervision is required at all times.

www.streettennis.com

TENNIS de rue^{MD}

L'ensemble TENNIS DE RUE^{MD}

L'ensemble Récréatif contient

- 2 x Bases - 2 x Bouchons - 4 x Poteaux	- 2 x Poteaux connecteurs - 2 x Capuchons - 1 x Filet 12'	- 2 x Cordes stabilisatrices - 2 x Crochets - 2 x Raquettes	- 1 x Balle de Match - 1 x Balle de Rally - 3 x Craies - 1 x Sac
--	---	---	---

L'ensemble Récréatif Plus contient

- 2 x Raquettes supplémentaires	- 1 x Balle de Match supplémentaire	- 1 x Filet 17' (plutôt que 12')
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Guide d'installation

1. REMPLIR LES BASES (opération en une seule fois)

Les bases peuvent être remplies avec de la poudre de ciment, du sable ou de l'eau. Pour une stabilité maximum, Tennis de Rue Inc. recommande l'utilisation de la poudre de ciment. Pour remplir facilement les bases, l'utilisation d'une bouteille vide en plastique, coupée en deux, peut facilement servir d'entonnoir. Placer le goulon de la bouteille dans le trou, et ajouter la poudre de ciment ou le sable. Une fois remplie, fermer l'ouverture avec le bouchon.

2. ASSEMBLER LES POTEAUX

Assembler 2 sections de poteaux avec le poteau connecteur. Répéter deux fois l'opération.

3. INSÉREZ LES POTEAUX DANS LES BASES

Glisser les poteaux dans les bases jusqu'à ce que les poteaux touchent le sol.

4. INSTALLER LE FILET

Ouvrir le bas du tube et l'insérer sur le poteau. Répéter l'opération des deux côtés. Passer la double corde du filet de chaque côté du poteau. À l'aide du barreur de la corde, tendez le filet.

5. PLACER LES CAPUCHONS SUR LES POTEAUX

A) Si vous jouez sur une surface dure, simplement placer le capuchon sur le poteau.

B) OPTIONNEL : si vous jouez sur le gazon, ou sur le sable, installez la corde stabilisatrice dans le capuchon. Glissez un bout de la corde dans le trou du capuchon du dessus vers le dessous. Sous le capuchon, faites un noeud dans la corde, ce qui l'empêchera de sortir. À l'aide des crochets plantés dans le sol, tendez le filet à tension solide. Répétez la même opération des deux côtés.

6. EMPLACEMENT DU FILET*

Choisissez un endroit d'environ 12pi. X 44pi. Le filet devrait être au centre de 22pi. chaque côté. Si vous utilisez un filet de 17pi., choisissez un endroit qui vous donne accès à un terrain de 17pi. X 48pi. et installez le filet au centre pour avoir 24pi. de chaque côté.

N.B. La corde du filet à l'aide du barreur devrait être suffisamment tendue. Si vous jouez sur le sable ou le gazon, vous pouvez maximiser la tension du filet à l'aide des crochets en tendant les cordes insérées dans les capuchons.

*L'utilisation de la poudre de ciment, donnera une tension maximale du filet, compte tenu que c'est la substance la plus lourde par volume. Toute créativité de votre part est permise.

Les règlements du TENNIS DE RUE

ÉCHANGE POUR LE SERVICE

On échange la balle de part et d'autre et le premier qui envoie la balle hors limites, ou rate son coup, servira le second.

LE JEU

Le service change de mains chaque 5 points. Le service doit rebondir au moins une fois en zone opposée avant que la balle ne devienne en jeu. Le service croisé est optionnel.

LE POINTAGE

Un point est marqué quand l'opposant est incapable de retourner du côté opposé, la balle en jeu, ou la retourne hors limite. (Les limites peuvent avoir été déterminées par les joueurs en présence). Le premier joueur à atteindre 21 points est le gagnant. Vous devez gagner par 2 points... Exemple : 21-20 n'est pas un compte gagnant, si ce devait être le cas du pointage, vous continuez jusqu'à ce qu'une différence de 2 points détermine le gagnant.

Note: Les joueurs d'expérience peuvent utiliser le pointage du tennis conventionnel.

JOUEZ PRUDEMMENT*

Tennis de Rue^{MD} est un concept pour encourager la pratique du tennis un peu partout dans des endroits sécuritaires. Il peut être joué sur une rue tranquille, dans une entrée de garage, sur un gazon coupé ras, ou au gymnase. *Tennis de Rue^{MD}* n'encourage nullement la pratique du tennis dans quelconque endroit dit dangereux, où la circulation pourrait être dense ou achalandée. Lorsque joué sur une voie publique, l'utilisateur devrait simultanément indiquer sa présence et se conformer aux règlements municipaux. La supervision des parents est requise en tout temps.

www.tenniserue.com

Street TENNISTM

El Juego de TENIS DE CALLE^{MR}

El kit Recreacional contiene

- 2 x Soportes de la base - 2 x Tapas para la base - 4 x Secciones de poste	- 2 x Conectores de poste - 2 x Tapas para poste - 1 x Red	- 2 x Ganchos - 2 x Cuerdas estabilizadoras - 2 x Raquetas	- 2 x Pelotas - 3 x Gis - 1 x Bolso de kit
---	--	--	--

El kit Recreacional Plus contiene

- 2 x Raquetas extras	- 1 x Pelota Match extra	- 1 x Red de 5.18 m (en lugar de 3.6 m)
-----------------------	--------------------------	---

Guía de Instalación

1. LLENE LOS SOPORTES DE LAS BASES (uno a la vez)

Los soportes de las bases pueden ser llenados con agua o arena. Para máxima estabilidad en la red Tennis de Calle MR. Recomienda usar arena para filtros de piscinas. Para llenar los soportes de las bases con arena, has un embudo removiendo la tapa y cortando el fondo de una botella larga de plástico de una bebida. Coloca la parte superior de la botella en el orificio de la base y vierte la arena. Una vez llenado cierra los orificios con sus respectivas tapaderas.

2. ENSAMBLAJE DE POSTES

Una 2 secciones del poste usando el conector de poste. Repita para el segundo poste.

3. INSERTAR POSTES EN LOS SOPORTES DE BASE

Deslice cada poste ensamblado dentro del soporte de la base hasta que llegue al fondo una ves instalado en el piso.

4. INSTALACIÓN DE LA RED

Abra la parte inferior de la manga de la red colocada a los extremos de la misma y deslícela encima de los postes, repita el procedimiento en el extremo opuesto.

5. COLOQUE LAS TAPAS EN LOS POSTES

A) Si esta jugando en una superficie rígida, solo coloque las tapas en la parte superior de cada poste.

B) OPCIONAL: si esta jugando en pasto, o arena, instale el cordón estabilizador en las tapas de los postes. Deslice el cordón por el orificio de la tapa de poste y deslícelo de arriba hacia abajo. Desde debajo de la tapa del poste, haga un nudo en el cordón. El cordón no debe poder pasar por el orificio de la tapa del poste. Coloque la tapa en el poste y repita operación en el lado contrario.

6. COLOCACIÓN DE RED*

Elija un área aproximada de 3.6 m x 12.12 m. Alinee la red a la mitad de la cancha a 6.0 m, asegúrese de que la red quede lo mas firme posible sujetando los cordones situados en la parte superior de los postes. Si esta usando la red de 5.18 m. Elija un área aproximada de 5.18 x 14.63 metros y alinee la red a la mitad de la cancha a 7.3 m.

Nota: si usted esta usando la opción 5.B (arriba) usted podrá maximizar la tensión de su red jalando los cordones (atados a la parte superior de los postes), halándolos hacia atrás cerca de 4' asegurándolos en el piso usando los ganchos.

*Por favor véase: Nuestro equipo esta diseñado para durar, podría ser que los empalmes están demasiado ajustados y parezcan apretados; cuando lo requiera, una simple agitación facilitara la inserción de los postes.

Reglas del Tenis de Calle

PARA EL SERVICIO

Golpee la bola hacia adelante y hacia atrás, (Rally), el primero en golpear la bola fuera de los limites o fallar el tiro servirá el segundo.

JUGAR

Cambie el servicio cada 5 puntos. El servicio debe rebotar solo una vez, en los limites de los jugadores contrarios, antes de que la bola sea regresada (servicio cruzado es opcional).

MARCACIÓN

Los puntos son obtenidos cuando tu oponente falla en regresar los tiros saliendo de los límites. El primer jugador en alcanzar los límites es el ganador.

Nota: jugadores experimentados, podrían preferir usar el reglamento tradicional.

JOUEGA SEGURO*

Tenis de Calle^{MR} es un concepto calificado diseñado para fomentar el jugar tenis en donde sea. Puede ser jugado en una calle tranquila, avenida, césped recién cortado, o en el gimnasio. Tennis de Calle Corp. No promueve o apoya el *Tenis de Calle^{MR}*. A ser jugado en o cerca de áreas de trafico. Siempre juegue de acuerdo a sus leyes municipales.

www.streettennis.com